

WEBER PORCELANATO FLEX ADHESIVO EN POLVO FLEXIBLE

Envase

Sacos de 25 kgs.

Color

Gris

Descripción

Adhesivo para instalar porcelanatos de grandes formatos: hasta 1x1m y para formatos tipo tabla (cuando el largo supere tres veces el lado más corto del revestimiento).

Ideal para instalación sobre losas radiantes, losas post-tensadas y cubiertas expuestas a la intemperie.

Ventajas

- Flexibilidad extra: soporta las variaciones de temperatura extremas que presenta una losa radiante.
- Mayor adherencia: mayor contenido de aditivos especiales que mejora la adherencia al sustrato.
- Formulado para soportar grandes dimensiones de revestimientos.
- Formulado para ser instalado tanto en bajo y alto espesor

Usos

Debe ser instalado sólo en sustratos rígidos (radier, hormigón, albañilería y estucos)

Precauciones

Para la instalación de revestimientos pétreos, que no son elementos normalizados, utilizar SOLCROM PIEDRAS complementado con la utilización del promotor de adherencia AOCEM 320 PIEDRAS, para generar una adecuada superficie de contacto.

No debe usarse sobre tabiquería flexible como yeso-cartón y/o fibrocemento. Para este caso, utilice **WEBER AC EN POLVO** o **WEBER ADHESIVO CERÁMICO EN PASTA**.

No debe ser utilizado sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico. (Consulte a nuestra área de Asistencia Técnica).

No mezclar con otro producto, salvo agua.

Siempre se debe utilizar con llana dentada, no aplicar en puntos.

Fraguar después de 48 hrs. Utilizar **WEBER FRAGÜE**.

Antecedentes técnicos

Aspecto: Polvo fino de color gris.

Temperatura de aplicación: Entre 5°C y 25°C.

Tiempo abierto: 20 minutos

Tiempo de Trabajabilidad: 90 minutos

Espesor de aplicación mínimo: 5 mm (*)

Espesor de aplicación máximo: 30 mm

Tiempo de Fragüe: 48 horas.

Medición: Supera Norma UNE 12004.

Cumple Norma UNE 12002 (Adhesivo Tipo S1)

Contenido de voc: 0 g/L, según CEPE-DEQ de la Universidad de Chile.

Duración: 6 meses, desde su elaboración.

IMPORTANTE: La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de adhesivo a utilizar. SOLCROM S.A. realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

WEBER PORCELANATO FLEX ADHESIVO EN POLVO FLEXIBLE

Modo de empleo

Agregar 220 a 240 cc de agua por cada kilo de **WEBER PORCELANATO FLEX**.

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos 5 minutos.

Utilice llana dentada para la aplicación del adhesivo.

Coloque con la parte lisa de la llana una mano de **WEBER PORCELANATO FLEX** sobre la superficie, formando un empaste.

Inmediatamente después se debe aplicar el adhesivo con la parte dentada de la llana, deslizándola con una inclinación de 60° aprox. formando estrías rectas en una sola dirección, ya que esto permitirá la salida del aire una vez asentado el revestimiento.

Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 35 x 35 cm) o revestimientos que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar el MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS, es decir, se debe aplicar el adhesivo con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento. Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua.

Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 2 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre revestimientos no rectificadas corresponde al 1% del tamaño de éstas.

Para complementar una buena instalación se recomienda considerar:

Juntas de dilatación cada 4 o 5 metros lineales en pasillos centrales y en plantas abiertas entre 16 a 20 m². Estas juntas deben ser mayor o igual a 10 mm y se rellenan con cordón de respaldo, para luego sellar con el sellante multipropósito de poliuretano PU40.

Juntas perimetrales que se deben confeccionar en todos los encuentros piso-muro. Las que posteriormente se disimulan con la colocación del guardapolvo.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Rendimiento

1,8 a 2,0 kg/m², por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.