

Weber MUROCEM M

Mortero Fino para Maquillaje de fachadas de Hormigón y Albañilería.

1. Descripción

Weber Murocem M es un mortero cementicio predosificado en seco, formulado especialmente para realizar maquillaje y afinado en muros de hormigón, albañilería y estucos. Apto para absorber medianas imperfecciones de la obra gruesa, producto del desgaste de moldaje.

2. Características técnicas

Densidad estado fresco	: 1,7 - 1,8 kg/cm ³
Dosis de agua	: 5 a 5,5 litros x saco de 25kg.
Resistencia Compresión	: > 50 kg/cm ²
Adherencia por tracción	: > 10 kg/cm ²
Espesor de aplicación	: Mínimo 2 mm y máximo 8 mm.
Tiempo abierto	: 1 hora Aprox.
Rendimiento	: 14 litros Aprox.
Temperatura Ambiente	: 10°C mínimo / 30°C máximo
Temperatura Soporte	: 10°C mínimo / 30°C máximo
Duración envase	: 6 meses en su envase original y sellado

3. Ventajas

- ✓ Bajo espesor de aplicación
- ✓ Excelente adherencia y permeabilidad
- ✓ Terminación lisa
- ✓ Permite aplicación directa de texturas
- ✓ Fácil de manipular

4. Preparación de la mezcla (Manual o Mecanizada)

- En un recipiente limpio y estanco, amasar el contenido del saco con 5 a 5,5 litros de agua limpia, mezcle hasta lograr una mezcla homogénea trabajable. Una vez preparado deje reposar por 5 minutos, reamase sin adición extra de agua. Utilice la mezcla dentro de los 45 a 50 minutos de preparada. El mezclado mecanizado por ser más enérgico, agregue 5 litros de agua mezclar por 3 minutos máximo, de ser necesario incorpore los 0,5 litros restantes.

5. Modo de Empleo

- Eliminar todo material o resto semi adherido al sustrato, pintura, yeso, mortero deshidratado, por ningún motivo se debe utilizar ácido o solventes para limpieza de los muros,
- Saturar la superficie con agua potable previamente 1 hora.

- Elementos de hormigón liso, deben estar debidamente puntereados o generar rugosidad tal que permita una buena adherencia del producto.
- Aplicar mortero con plana o llana hasta lograr el espesor deseado máximo 8 mm.
- Esperar que el mortero experimente un mínimo de rigidez al tacto, pasar regla para eliminar mortero que sobresale del plomo del muro, pasar platacho y llana solo lo necesario. Mantener la humedad superficial durante las primeras 24 horas.
- La calidad final del producto se dará siempre que se cumpla con lo indicado en esta ficha técnica, respecto a la preparación y manipulación del producto.

6. Precauciones

- Evitar adicionar más agua de la indicada en ficha técnica o en el saco.
- Evitar realizar cargas mayores a 8 mm. Para espesores superiores utilizar **WEBER Mortero para Muros**.
- Evitar trabajar en muros que presentan altas temperaturas por exposición directa al sol, en lo posible enfriar con abundante agua y generar sombreadoras.
- Evitar iniciar faena con temperaturas menores a 10°C

En tiempos fríos es normal que los morteros base cemento experimenten un retardo en su inicio de fragua, por lo que no debemos adicionar más cemento, yesos o aditivos para acelerar el secado.

7. Almacenamiento

El producto debe ser almacenado sobre pallet de madera, separado del piso en un lugar fresco seco y ventilado, al igual a como se almacena el cemento.

8. Manipulación

Toda faena que se realice con materiales que puedan producir polvo en suspensión (Lugares cerrados o poco ventilados), obliga a usar algún tipo de protección ocular y respiratoria.