WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA

ADHESIVO EN PASTA PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y DE PORCELANATOS

Envase
Tineta 25 kgs.

Color
Blanco invierno .

Descripción

Pasta de color blanco muy adhesiva, altamente elástica e impermeable, viene lista para su uso. La balanceada formulación de **WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA** permite el pegado de revestimientos cerámicos y porcelanatos. **WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA** contiene aditivos especiales que hacen que el producto "ancle" eficientemente, aun cuando el revestimiento sea de alta o baja porosidad. Es decir, **WEBER ADHESIVO PORCELANATO** EN PASTA logra una alta adherencia en revestimientos de alta absorción de agua, como cerámicos de muro brillantes, y también en revestimientos de baja absorción, como porcelanatos.

Usos

WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA, está formulado para el pegado de revestimientos cerámicos de absorción bajas, menores a 2%, como porcelanatos, piedras pizarras, etc; y para el pegado de revestimientos de absorción alta, mayores a 8%, como cerámicos, en superficies rígidas como hormigón, estucos, tabiques, etc.

Propiedades

Mayor adherencia
Menor deslizamiento
Fácil y rápida colocación
Mayor flexibilidad
Excelente fijación inicial
Menor deslizamiento
Mayor tiempo de corrección
Mayor trabajabilidad
Altamente tixotrópico

Antecedentes técnicos

Aspecto: Pasta viscosa
Espesor mínimo de instalación: 3 mm
Espesor máximo de instalación: 6 mm
Tiempo de trabajabilidad: 20 minutos a 20 °C
Tiempo abierto: 20 minutos a 20 °C
Tiempo de Fragüe: 48 a 72 horas
Temperatura de Adhesión: Entre 5°C y 30 °C
Temperatura y Humedad de Almacenaje: 25 °C y 75% h.r.
Duración: 6 meses, desde su elaboración.
Certificación: Supera Norma UNE 12004

IMPORTANTE: La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de adhesivo a utilizar. **WEBER-SOLCROM S.A.** realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **WEBER SOLCROM** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA

ADHESIVO EN PASTA PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y DE PORCELANATOS

Modo de empleo

Utilice llana dentada para la aplicación del adhesivo.
Coloque con la parte lisa de la llana una mano de **WEBER SOLCROM ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA** sobre la superficie, formando un empaste.
Inmediatamente después se debe aplicar el adhesivo con la parte dentada de la llana, deslizándola con una inclinación de 60° aprox. formando estrías rectas en una sola dirección, ya que esto permitirá la salida del aire una vez asentado el revestimiento.
Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 35 x 35 cm) o palmetas que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar **WEBER AC EN POLVO** con el MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS, es decir, se debe aplicar el adhesivo con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento.
Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 3 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre cerámicas debiese corresponder al 1% del tamaño de éstas.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

Rendimiento

1,5 a 1,7 kg por m² por mm de espesor. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Precauciones

No dejar al alcance de los niños.
No se deben mojar previamente los revestimientos.
No agregar otros materiales al producto.
El espesor de la placa de fibro-cemento debe ser ≥ a 8 mm.
El espesor de la placa de fibrocemento Superborad (base cerámica) deber ser ≥ 6 mm.
WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA se debe aplicar sólo en muros interiores.
WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA no es inflamable ni tóxico.
Limpiar restos de **WEBER ADHESIVO PORCELANATO EN PASTA** con un paño húmedo.
Fraguar después de 48 -72 hrs, dependiendo de las condiciones climáticas. Utilizar **WEBER FRAGÜE.**

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **WEBER SOLCROM** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

weber SAINT-GOBAIN SOLCROM